

Murkrön

Avtäckning i granit · råkilad, flammad eller krysshamrad



Murkrönet, även kallat avtäckning eller krönsten, är stenen som täcker murens ovansida. Det hindrar vatten från att tränga in i muren och förebygger därmed frostsprängning och vita kalkutfällningar i fogarna. Samtidigt ger det muren ett färdigt avslut och kan göras sittvänligt.

Råkilat murkrön passar naturmiljöer och kvader-, rubbel- och kryssmurar, där murstenen inte alltid är jämntjock på baksidan. Flammad eller krysshamrat murkrön passar torg, entréer och parker där muren ska vara sittvänlig. Murkrönet finns med två eller tre synliga sidor.

Benämning	Murkrön (avtäckning) av granit
Användning	Blockstensmur, bruksmur, beklädnadsmur och stödmur
Utförande	Två eller tre synliga sidor, med eller utan droppnäsa
Stensorter	Portugisisk granit, Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv. Fler sorter på förfrågan.
Leverans	På pall. Säljs per meter.
Ursprung	Sverige, Danmark, Finland och Portugal

SORTIMENT OCH MÅTT

Utförande	Längd	Bredd	Tjocklek
Råkilad	500-2000 mm	200-400 ± 6 mm	60, 80, 100, 120, 150, 200 ± 6 mm
Flammad, krysshamrad	500-2500 mm	200-500 ± 3 mm	40, 60, 80, 100, 120, 150 ± 3 mm

Fallande längder. Exempel på vikt: 300 × 60 mm ca 48 kg/m, 300 × 80 mm ca 64 kg/m, 400 × 100 mm ca 106 kg/m (granit 2650 kg/m³).

YTBEARBETNING

Sida	Råkilad	Flammad / krysshamrad
Översida	Råkilad, max 50 mm knölar	Flammad eller krysshamrad
Synlig kantsida	Råkilad med tillsatta, raka kanter	Råkilad med tillsatta kanter, flammad eller krysshamrad
Baksida, ej synlig	Råkilad eller sågad	Råkilad, klippt eller sågad
Undersida	Sågad, eller råkilad max 20 mm knölar	Sågad, med eller utan droppspår
Fogsidor	Max 5 mm knölar eller sågade	Sågade

MONTERING

Utsprång	30 till 40 mm utanför murlivet
Fall	Minst 1:30, anpassat till ytbearbetningen
Droppnäsa	Sågat spår 10 till 15 mm in från kanten
Infästning	Jordfuktigt cementbruk och rostfria, syrafasta dubbar
Fogar	10 till 20 mm, tätas med cementbruk med tillsats eller elastisk fogmassa
AMA Anläggning	Ingen egen kod, anges i handlingen. Vid bruksmur (FBB.2) ska täckningen ha täta fogar.

Synliga ändrar ska ha samma bearbetning som långkanterna. Monteringsråden är Zurfaces rekommendation utöver AMA Anläggning.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om mur och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.